# Bedienungsanleitung

Commander LEA.Comm.IO LEA.Comm.FI LEA.Comm.TEMP LEA.Comm.AQUA



Abb. 1: LEA.Comm.IO

#### Datum: 22.8.2013 Autor: Ulrich Kanngießer MOTRON Steuersysteme GmbH

Diese Beschreibung basiert auf Hardware-Version: 2.001 und Softwareversion: 1.0.2

> (C) Alle Rechte vorbehalten MOTRON Steuersysteme GmbH Im Gewerbepark 27 91093 Heßdorf Tel.: 09135/73 88 -0 Fax.: 09135/73 88 37 e-Mail: post@motron.de Internet: www.motron.de

Änderungen, die der technischen Verbesserung und Weiterentwicklung dienen, behalten wir uns vor.

## Inhaltsverzeichnis

1. Allgemeines	3
2. Parametrierung von LEA.Comm.IO	3
3. Installation der Hardware	3
4. Anschluss der Ein- und Ausgänge	4
5. Einsetzen der Handykarte	5
5.1 Akku-Aktivieren:	5
5.2 Funktion der LED's	5
6. Software SMS.Commander	6
6.1 Starten der Software	6
6.1.1 Obere Menüleiste	6
6.1.2 Grafische Funktionsauswahl	6
6.1.3 Fünf untere Registerkarten	7
6.2 Datei	7
6.2.1 Transfer	7
6.2.2 Konfiguration	7
6.2.3 Language (Sprache)	7
6.2.4 Com – Interface	8
6.3 Optionen	8
6.3.1 SMS –	8
6.3.2 Passwort	8
6.3.3 Hilfe	9
7. Meldungen, Filtertexte und Telefonnummern	9
7.1 Meldungstexte 1	0
7.2 Filterte 1	0
7.2.1 Åndern der Telefonnummer per SMS 1	0
7.3 Telefonnummern 1	1
7.4 Anlagedaten 1	1
7.5 IOdata - Ereignisse – Versenden von Nachrichten 1	1
7.6 SMS an Festnetz, Fax oder eMail 1	2
7.7 Up- und Download 1	2
8. Beispiele 1	2
9. Stichwortverzeichnis 1	3
10. Abbildungsverzeichnis 1	3
11. Technische Daten LEA.Comm.Temp 1	4

# 1. Allgemeines

Das Software – Produkt "Commander IO" ist zur Konfigurierung von Fernmelde- / Fernwirksystemen der Firma *Motron* auf Basis von SMS ohne zusätzliche Steuerung bestimmt. Für die Konfigurierung und Inbetriebnahme werden technisches Verständnis und PC-Grundkenntnisse vorausgesetzt.

Diese Beschreibung gilt entsprechend für:

#### LEA.COMM.IO, LEA.COMM.FI, LEA.COMM.TEMP und LEA.COMM.AUQA

Die Geräte unterscheiden sich nicht in der Firmware und werden mit dem gleichen Commander parametriert. Unterschiede bestehen lediglich in der Hardware (Analog-Eingänge vorhanden, 0...10V, Pt 100 usw.), die auf unterschiedliche Anwendungsbereiche abgestimmt ist.

# 2. Parametrierung von LEA.Comm.IO

Um diese Geräte zum Melden und Steuern via SMS anzuwenden, sind keine Programmierkenntnisse erforderlich. Die Geräte werden lediglich parametriert und die entsprechenden Texte, sowie Telefonnummern im Klartext eingegeben.

# 3. Installation der Hardware

LEA.COMM.IO ist für die Hutschienenmontage vorgesehen. Das Gerät wird mit 11 – 25 V Gleichspannung betrieben.

Gehen Sie wie folgt vor:

- Kabel Antenne einstecken (in die auf dem Gerät beschriftete Buchse)
- Gerät entsprechend der Anwendung verdrahten
- Spannung anlegen
- Konfigurieren mit Commander
- Sim-Karte einlegen (nur wenn PIN richtig vorgewählt ist)

# 4. Anschluss der Ein- und Ausgänge

Der Anschluss der Ein-/Ausgänge und der Spannungsanschlüsse geschieht nach dem unteren Schaltschema.

Pin	Bezeichnung	Pin	Bezeichnung
1	Com 23	9	GND
	Relaiswurzel 2&3		Masse der
			Spannungsversorgung
2	OUT3 Relais	10	COM In
			Gemeinsamer Pin der
			Eingänge
3	OUT2 Relais	11	IN 3 Eingang 3
4	COM01	12	IN 2 Eingang 2
	Relaiswurzel 0&1		
5	OUT1 Relais	13	IN 1 Eingang 1
6	OUT0 Relais	14	IN 0 Eingang 0
7	AN1 Analog Eing. 1	15	GND
8	AN0 Analog Eing. 0	16	+24 V DC
			Spannungsversorgung



Abb. 2: IO-Belegung

Die Eingänge können positive und negative Signale verarbeiten:

- a.) Eingang 10 auf GND legen. Die Signale sind dann high aktiv.
- b.) Eingang 10 auf +U<sub>v</sub> legen. Die Signale sind dann low aktiv. (U<sub>v</sub> = 12 ... 24 VDC)

# 5. Einsetzen der Handykarte

Die entsprechende Handykarte wird auf der Rückseite des Gerätes gesteckt. Somit ist sie nicht direkt sichtbar und kann mechanisch geschützt werden.

Abb.3 5: Rückseite



# 5.1 Akku-Aktivieren (optional):

Wenn ein Gerät mit einem Akku bestückt ist, kann das Gerät auch nach einem Ausfall der Versorgungsspannung unabhängig eine Nachricht versenden (verschickt wird die Nachricht 1). Diese Funktion muss jedoch durch Umstecken einer Brücke im Gerät aktiviert werden.

Lage der Brücke:

Die Frontplatte des LEA.COMM.FI ist abnehmbar (2 kleine Schlitze links und rechts des Frontdeckels). In diese Schlitze vorsichtig einen Schraubenzieher ansetzen und den Deckel anheben.



Abb. 4: Akku deaktiviert

Abb. 5: Akku aktiviert

# 5.2 Funktion der LED's

In die Front des Gerätes sind 2 LED's integriert, die den Status durch Farbumschaltungen und unterschiedliches Blinken oder Daueranzeige wiedergeben.

# 6. Software SMS.Commander

Die entsprechende Software ist unter der Bezeichnung "SMS-Commander-Setup" als selbstinstallierendes Programm kostenlos erhältlich.

# 6.1 Starten der Software

Die Software startet der Anwender, indem er in der Startleiste unter Programme den Menüpunkt SMS-Commander aufruft.



Abb. 3: Menüauswahl

- Jetzt öffnet sich ein Fenster mit:
- Obere Menu Leiste
- Grafische Funktionsanwahl
- Fünf unteren Registerkarten

#### 6.1.1 Obere Menüleiste

In der oberen Menüleiste können die Grundeinstellungen und Befehle für ein Projekt durchgeführt werden.

- Menüpunkte:
- 6 Datei
- 7 Transfer
- 8 Konfiguration
- 9 Option
- 10 Hilfe

#### 6.1.2 Grafische Funktionsauswahl

Die wichtigsten Funktionen können auch direkt über grafische Elemente angewählt werden.

Grafische Elemente:

- 7 Neues Projekt
- 8 Ordnerauswahl / bestehendes Projekt aufrufen
- 9 Speichern

10 Drucken

11 Vollständiges Projekt in das Gerät schreiben

12 Vollständiges Projekt aus dem Gerät lesen

13 Projekt Löschen

14 Aufruf der Hilfe

15 Öffnen eines Log – Files

### 6.1.3 Fünf untere Registerkarten

- Meldungen
- Filtertexte
- Telefonnummern
- Anlagedaten
- IO-Data

# 6.2 Datei

Die vollständige Verwaltung eines Projektes kann unter "Datei" erfolgen.

In diesem Menu wird:

- Ein Projekt neu eröffnet
- Geöffnet
- Gespeichert
- Gedruckt
- Beendet

_			
Datei	Verbindung	Konfiguration	Op
	Neu		
	Öffnen	Strg+(	D
1	Speichern	Strg+	S
1	Speichern Unter		
	Drucken	Strg+	Р
	Einstellung Druc	ker	
	Beenden		

Abb. 1: Menu: Datei

### 6.2.1 Transfer

Unter dem Punkt "Transfer" kann das vollständige Projekt aus dem Gerät gelesen oder in das Gerät geschrieben werden.

### 6.2.2 Konfiguration

Unter dem Menüpunkt "Konfiguration" können die Sprache eingestellt, die COM-Schnittstelle eingestellt und die Geräteversion des LEA.COMM.xxx ausgelesen werden.

## 6.2.3 Language (Sprache)

Der Menüpunkt "Language" ermöglicht die Sprachumschaltung der gesamten Textumgebung des Commanders. Es stehen die Sprachen "Deutsch" und "Englisch" zur Auswahl.

### 6.2.4 Com – Interface

Die Einstellung der Com - Schnittstelle ist eine Voraussetzung, um die eingegebenen Daten (Telefonnummer, Filtertexte, usw.) an das Gerät übertragen oder auslesen zu können.

Port Com1 -	1
Baudrate	1 () 7 ()
9600 💌	
Format	<u>H</u> andshake
Data bits: 8 💌	
Parity: None 💌	C Xon/Xoff
Stop bits: 1	C Xon/RTS

#### <u>Standard – Einstellung:</u>

Baudrate 9600 Datenbits 8 Parity none Stop bits 1 Handshake none

**Achtung**: Bei einem Aufruf der Registerkarte springt das Handshake jeweils auf Xon/Xoff, dann muss wieder auf "No" zurückgestellt werden. Die Com-Schnittstelle muss dem PC angepasst werden. Gegebenenfalls ist die korrekte COM dem Geräte-Manager des PC zu entnehmen.

#### **Testfunktion – Com**

In dieser Funktion sucht der Commander nach einer gültigen COM – Schnittstelle und zeigt sie entsprechend an.

### 6.3 Optionen

Unter Optionen sind die Nummern der einzelnen SMS-C – Centren hinterlegt, wie sie bei der Erstellung dieses Manual's bekannt waren und ein Passwort kann vorgegeben werden.

#### 6.3.1 SMS -

Unter [Telefonnummer] muss das zugehörige SMSC bekanntgegeben werden. Diese Nummer ist immer vom Provider des GSM-Netzes abhängig. Soweit die entsprechende Nummer nicht bekannt ist, kann in diesem Menüpunkt die entsprechende Nummer abgelesen werden.

#### 6.3.2 Passwort

Der Aufruf (Zugang) des Commanders kann durch ein Passwort abgesichert werden. Beim 1. Aufruf (Initial-Passwort) lautet dieses Passwort "**MOTRON**". Diese Passwort kann unter [Neues Passwort] geändert werden.

## 6.3.3 Hilfe

Unter dem Register [Hilfe] finden sich folgende Unterpunkte:

- Die ersten Schritte
- Info
- Monitor

# 7. Meldungen, Filtertexte und Telefonnummern

Die Eingabeumgebung für Meldungen, Filtertexte und Telefonnummern sehen sind im folgendem Fenster ersichtlich:



Abb. 3: Meldungen, Filtertexte, Telefonnummern

Mit dem Register "Meldungen" können Sie Ihre Meldungen eingeben, die Sie verschicken möchten. Z.B. geben Sie unter Text 1 "FI-Schutzschalter ausgefallen" ein.

Unter dem Register "Filtertexte" werden die Texte eingegeben, die Sie per SMS an das LEA.Comm.IO. schicken, um dadurch Aktionen auszulösen.

7.1.1.1.1. Unter der Rubrik "Telefonnummer" werden die Telefonnummern eingegeben, an die die Störungsmeldungen gesendet werden sollen.



Abb. 4: Eingabe der Telefonnummern

Zuerst wählt der Anwender die SMSC-Nummer aus. Dies kann durch Drücken der Buttons "D1", "D2", "E1", "O2" geschehen, wenn eine Karte dieser Netze eingesetzt wird. Ansonsten können Sie unter dem Button "Internat. SMSC" die meisten SMSC-Zentralen finden.

# 7.1 Meldungstexte

Die Meldungstexte gibt der Anwender unter dem Register Meldungen ein. Wir empfehlen, erst sämtliche Meldungstexte zu definieren und anschließend die IOdata-Einstellungen zu konfigurieren.

Dementsprechend würde bei High-Signal auf Eingang I5 der Text xxx an die eingetragene Telefonnummer versendet werden.

#### Sonderfunktionen:

xxx : Spannung xxx : Feldstärke

### 7.2 Filtertexte

Soll eine Anlagenabfrage realisiert werden (Filtertext %R), dann schreibt der Anwender diesen Text eventuell mit Variablen an eine Stelle in den Meldungstexten, die nicht mit einem Ereignis verknüpft wurde. In einem solchen Fall sollten die Meldungstexte 85 - 100 verwendet werden, da diese Texte nicht mit einem Ereignis verknüpft werden können.

Filtertexte definiert der Anwender, um von einem Handy in die Anlage eingreifen zu können. Ein Filtertext beinhaltet immer ein sogenanntes Passwort und eine Aktion, die ausgelöst werden soll.

Um einen Ausgang des LEA.Comm.IO per SMS zu verstellen, muss der Anwender in den Filtertexten "%A" eingeben, z.B.

Filtertext:	Variable %A	Schalten eines Ausgangs	
Handy:	Variable 1*	Schaltet den Ausgang 1 als Impuls 1 Sekunde ein	
	Variable 1/	Schaltet den Ausgang 1 als Impuls 1 Sekunde aus	
	Variable 1+	Schaltet den Ausgang 1 ein	
	Variable 1-	Schaltet den Ausgang 1 aus	

Schreibt man in den Filtertexten %R, dann wird der Meldungstext an die abfragende Rufnummer zurückgesandt. Diese Rufnummer muss nicht unbedingt im LEA.COMM.IO gespeichert sein. Beispiel: Es wird unter den Filtertexten "Abfrage %R" eingegeben, dann kann mittels dem Text "Abfrage 1" von irgendeinem Handy den Zustand der Anlage abfragt werden. Bei diesem Beispiel würde der Meldungstext 1 an die rufende Handynummer zurückgeschickt.

### 7.2.1 Ändern der Telefonnummer per SMS

Der Anwender kann auch die Telefonnummer an einer Stelle im Telefonnummernregister verändern. Dazu ist es wichtig, dass die Variablen %0 und %T im Filtertext stehen. Dabei steht %0 für die Stelle, an der die Telefonnummer geändert werden soll, und %T für die Telefonnummer.

Beispiel – Ändern der Telefonnummer

In den Filtertexten steht "TEL %0 %T ÄNDERN", dann ist von dem Handy aus der Text "TEL 5 +491511234567 ÄNDERN" zu schicken, damit die Telefonnummer auf Stelle 5 durch die Rufnummer +491511234567 geändert

wird. Ab jetzt werden alle Meldungen, die mit der Telefonnummernstelle 5 verknüpft sind, an die Telefonnummer +491511234567 gesendet.

Die Filtertexte werden gemeinsam mit den Meldungstexten in das Gerät übertragen. Der Button befindet sich unter dem Register "Meldungen".

## 7.3 Telefonnummern

Die Telefonnummern stellen das Ziel einer Nachricht dar. Ähnlich wie bei den Meldetexten ist die Zuordnung in der aktuellen Version fest.

### 7.4 Anlagedaten

Unter dem Register "Anlagedaten" werden die Daten für die Handy-Karte und die Stationseinheit (Stationsname) eingestellt. Der Stationsname ist nur ein Orientierungspunkt und für den Betrieb des Gerätes nicht zwingend notwendig.



Abb. 5: Anlagedaten: PIN und Stationsname

# 7.5 IOdata - Ereignisse – Versenden von Nachrichten

Unter dem Register "IOdata" werden die Zuordnungen der Ereignisse zu den Nachrichten und Telefonnummern festgelegt.

Mit einem Doppelklick auf das Eingabefeld kann man die Eingangskombination auswählen, bei deren Aktivierung eine SMS ausgelöst wird. Die SMS geht mit dem Text der gewählten Meldungsnummer an die gewählte Telefonnummer.

Schalteingänge Maske Meldung Nr. Mit Click in Salte 1 kann man die 10-Steuerung ٠ Tel.-Nr (Hex) bearbeiten. Die Nummern können direkt in Spalte 2 DE1 0003 DE2 und 3 geschrieben werden. DE3 k DE4 DE5 DE6 DE7 DE8 DE9 DE10 DE11 DE12 DE13 **DE14** DE15 Löschen DE16 -

Die Anzahl der Eingänge ist geräteabhängig. (LEA.Comm.IO hat 4 digitale, LEA.Comm.Rail hat 8 digitale und 4 analoge Eingänge.)

Insgesamt lassen sich 32 verschiedene digitale Ereignisse (DE) und 4 analoge Grenzwerte abspeichern.

💐 Einstellung Analog-G	irenzwert
Analog-Ein 0 () Analog-Ein 1 () Analog-Ein 2 () Analog-Ein 3 ()	
Grenzwert Analog Eing	gang 0: kleiner 29 %
<u>0</u> K	Abbruch

## 7.6 SMS an Festnetz, Fax oder eMail

SMS ist nicht nur innerhalb des Handy-Netzes einsetzbar. Der Anwender kann genauso eine SMS an ein Festnetztelefon senden. Dort wird ihm die SMS vorgelesen, soweit das Telefon den SMS-Empfang nicht unterstützt. Unterstützt das Telefon SMS kann die Nachricht wie beim Handy abhelesen werden. Die Telefonnummer ist die des Festnetzanschlusses inkl. Vorwahl.

SMS kann auch auf einem Fax ausgedruckt werden, z.B. zur Dokumentierung. Dabei wird im D1-Netz oder D2-Netz die 99 vor die Faxnummer gesetzt, z.B. 9909232/88736MS an ein Email – Konto

SMS kann auch an ein eMail–Konto geschickt werden. Dazu wird im D1-Netz die Telefonnummer 8000 eingegeben. Vor dem Text in der Nachricht muss dazu die eMail-Adresse des Empfängers vorangestellt werden.

Dabei wird das Zeichen "@" durch den Stern "\*" ersetzt. Nach einem Leerzeichen folgt der Text, den die SMS enthalten soll.

Beispiel : "klaus.mustermann\*t-online.de Heizung ausgefallen".

# 7.7 Up- und Download

Hat der Anwender alle Einstellungen getätigt, dann wird die Konfiguration mittels dem Button """ in der Symbolleiste auf das LEA.Comm.IO geladen. Um die

Einstellung aus dem LEA.Comm.IO zu lesen, wird der Button "" geschaltet. In den Registerkarten, in denen die Veränderungen vorgenommen wurden, können diese Einstellungen auch direkt gelesen oder geschrieben werden. Die Filtertexte werden gemeinsam mit den Meldungstexten übertragen.

# 8. Beispiele

Ein motorischer FI - Schutzschalter des Unternehmens Doepke soll mit einem Fernantrieb DFA ausgerüstet sein.

Als Filtertexte sind vorgegeben:

Filter %A

TEL %0 %T

Es soll jeweils mit einem Impuls von einer Sekunde geschaltet, werden, was zum Steuern des DFA sinnvoll ist, um die Handebene Vorort zu ermöglichen.

#### SMS zum Schalten:

Filter 0*	(* *)
Filter 1*	(* *)
Filter 2*	(* *)

# 9. Stichwortverzeichnis

1-15	
1*14	
1/ 15	
1+	15
AKKU	7
Aktivieren des Akku	5
Anlagedaten	16
Anschluss der Ein-/Ausgänge	4
Beispiel	18
Com – Interface	10
eMail	17
Ereignisse	16
Fax	17
Festnetz	17
Filtertexte	14
Grafische Funktionsauswahl	9
IOdata	16
Lage der Brücke	6
Language	10
LED's	7
Meldungstexte	14
Register	13
Register "Anlagedaten"	16
Register "IOdata	16
SMS-Commander	8
Sprache	10
Standard – Einstellung	11
Telefonnummern	16
Versenden von Nachrichten	16
%0	15
%A	14
%R	15
%Т	15

# 10. Abbildungsverzeichnis

Abb. 1: LEA.Comm.XXX3	
Abb. 2: IO -Belegung	5
Abb. 3: Einsetzen der GSM - Karte	5
Abb. 4: Akku deaktiviert	7
Abb. 5: Akku aktiviert	7
Abb. 6: Übersicht der verfügbaren Menu-Auswahl	8
Abb. 7: Menu: Datei	10
Abb. 8: Korrekte Einstellung der COM	11
Abb. 9: Meldungen, Filtertexte, Telefonnummern	13
Abb. 10: Eingabe der Telefonnummern	13
Abb. 11: Anlagedaten: PIN und Stationsname	16

# 11. Technische Daten LEA.Comm.Temp

# Artikelnummer: 100208

Spannungsversorgung	12 26VDC +/-20% <= 900 mA		
LED-On	Rot/Grün= NetzsucheGrün= BetriebGrün= EmpfangGrün= sendenGelb= sendenRot= Fehler SPS/PLCRot= Fehler Modem (falsche PIN)Rot= Fehlkonfiguration (alle externen Fehler)		
LED Net	Verbindungsanzeige des GSM-Netzes, blinkt		
Eingänge:	2 x PT 100 4 x digital, 24 V DC		
Ausgänge GSM Modem: SIM-Karte:	4 x Relais GSM Quad-Band GPRS Class 10, Standard-Netz-Karte mit SMS-Funktion Arbeitet mit allen Netz-Anbietern. Bemerkung: Im grenznahen Bereich darauf achten, dass der richtige Betreiber voreingestellt wird. (Sonst könnten sich evtl. ausländische Betreiber einwählen. Kosten!.)		
Antenne: PC-Verbindung:	standardmäßig Knickantenne. Magnetfußantenne oder andere Antennen auf Wunsch Standard-Com-Schnittstelle (RS232) oder USB/RS232-Umsetzer zum Laden der Meldungstexte und Telefonnummern.		
Betriebstemperatur	0 55 °C		
Lagertemperatur	-10 + 80 °C		
Belüftung	Durch natürliche Konvektion		
Abmessungen	H x B x T = 90 x 70 x 47 [mm], Hutschienengehäuse im Kappenmaß		
Gewicht	220 g		



Abb 12 : Abmessungen